

## ANNEXE

# OPERATIONS DE MAINTENANCE DU MODULE DE VENTILATION

- Liste
  - a. Contrôle fonctionnement électrique
  - b. Vérification du système
  - c. Vérification du niveau des sécurités
  - d. Nettoyage des caissons des filtres de soufflage
  - e. Nettoyage des caissons des filtres d'extraction
  - f. Remplacement du pré filtre sur le circuit d'air de soufflage
  - g. Remplacement du filtre HEPA circuit d'air de soufflage (1 fois/2 ans)
  - h. Remplacement du pré filtre sur le circuit d'air extraction
  - i. Remplacement du filtre HEPA du circuit d'air extraction (1 fois/an)
  - j. Contrôle des paramètres d'étalonnage
  - k. Contrôle du renouvellement d'Air
  - l. Contrôle du mode de pression
  - m. Vérification du capteur de pression (si présent)
  - n. Vérification du fonctionnement des roulettes
  - o. Vérification du fonctionnement des freins à roulettes
  - p. Remise en service

- Fréquence de maintenance  
1 fois par an

- Temps de réalisation  
1/2 journée

- Liste des consommables

Tissu filtrant pour pré filtre (paquet de 10)  
Filtre HEPA Air de soufflage 9ARMVFH01  
Filtre HEPA Air d'extraction 9ARMVFH01